

Warmtewisselaar machine ontkalken

1. Niet doen! Zorgt dat u zacht water gebruikt door een waterfilter of een filterkan!
2. Als u het toch wilt doen, doe het dan als volgt: haal de filterdrager uit de machine en losse plastic onderdelen los / weg.
3. Ontkalker in de container plaatsen met de juiste verdunning van water.
4. Pak een kop met een cappuccino maatje.
5. Zet de machine aan en zet de pomp aan zodat er water door de koffiegroep loopt tot het kopje vol is en zet dan de pomp schakelaar weer uit.
6. Wacht 45 seconden.
7. Tap dan een kopje kokend water uit de kokend water tap.
8. Wacht 45 seconden.
9. Tap nu weer een kopje uit de koffiegroep.
10. Wacht 45 seconden.
11. Draai nu even de stoomkraan een seconde of 30 open en laat er flink wat stoom uitkomen, let op waar de spetters op komen!
12. Wacht 45 seconden.
13. Herhaal stap 11.
14. Wacht 45 seconden.
15. Herhaal stap 7 t/m 13 een keer of 5.
16. Zet de machine uit en laat hem 30 minuten afkoelen.
17. Herhaal nu stap 5 t/m 16 ongeveer 10 keer.
(Dit lijkt heel erg veel en dat is het ook, maar dit is echt nodig om alle ontkalker weer uit het systeem te halen!!!).
18. Zorg dat u de watercontainer niet elke keer bijvult maar compleet leeggooit en schoonmaakt want anders duurt het nog langer.
19. Nu moet de machine klaar zijn met ontkalken, test dit nog even door koffie te zetten en te kijken en te proeven.
20. Nou, als dit u niet leert om gewoon water te filteren weten wij het ook niet. Laat de machine elk jaar checken en indien nodig professioneel ontkalken....