

## Handleiding Backflushen

Backflushen is het reinigen van de zetgroep. Doe dit met regelmaat! Een vieze zetgroep smaakt bitter en kan zelfs na verloop van tijd verstopt raken. Ook filterdragers met koffieresten zorgen voor een bittere smaak.

1. Zorg dat je machine op bedrijfstemperatuur is
2. Borstel de zetgroep ring en zeef schoon
3. Verwijder het standaard filterbakje uit de filterdrager
4. Plaats het blindfilter in de drager
5. Doe een halve theelepel zetgroepreiniger (reinigingspoeder) in het blindfilter-bakje
6. Plaats de filterdrager in zetgroep en zet de machine voor 5 seconden aan, daarna weer uit
7. Wacht 5 seconden
8. Herhaal de stappen 6 en 7 vier keer
9. Haal de drager met het blindfilter uit de machine
10. Spoel de zetgroep van de machine door tot er helder water uit komt
11. Spoel de filterdrager en het blindfilter-bakje schoon
12. Herhaal stap 5 en 6 vijfmaal, maar nu zonder reinigingspoeder toe te voegen.  
Er moet nu ook helder water onder uit de zetgroep komen
13. Plaats het normale filterbakje weer in de filterdrager
14. Zet een espresso en gooi deze weg ('sink-shot')  
>de koffie haalt de geur en smaak van de reiniger uit je zetgroep en smeert de mechaniek van de 3-weg klep

Om te backflushen heb je reinigingspoeder en een blindfilter nodig. Een nylon borstel is ook handig. De meeste machines kennen filterbakjes van 58 mm.

Zetgroepreiniger (bus 900 gram)	€ 19,-
RVS Blindfilter (58 mm / E61 )	€ 5,-
Nylon borstel	€ 3,-

De filterdragers en filterbakjes zet je in een bakje warm water met daarin 2 theelepels zetgroepreiniger opgelost. Laat dit enige tijd staan (ten minste 15 minuten) en spoel alles goed schoon. Zorg ervoor dat de steel van de filterdrager boven water staat, anders kan deze verkleuren. Doe dit net zo vaak als het reinigen van de zetgroep.

In de horeca is het gebruikelijk elke dag de machine te backflushen. Voor je zelf thuis, moet je zelf bepalen hoe vaak je het nodig vindt. Voor een gemiddeld gebruik is een keer in de week in de meeste gevallen voldoende.

**Let op:** Niet alle machines zijn geschikt om te backflushen. De machines moeten tenminste een drie-weg-klep hebben. Alle e61 machines hebben deze. Lees eerst de gebruiksaanwijzing van jouw espressomachine om te kijken of jouw machine hier geschikt voor is!